

# Auslesung

www.qundis.com



#### **Prinzipieller Aufbau**

Werkzeug zur Auslesung von walk-by Geräten ist der PC im Zusammenspiel mit der Auslesesoftware ACT46 und dem Qlog 5.5

- Starten der ACT46
- Bluetooth-Verbindung mit mobilen Datensammler herstellen
- Auslesung ohne Liste oder, falls vorhanden, mit Liste
- eventuelle Positionsänderung während der Auslesung nötig um alle Messgeräte zu erfassen
- Speicherung der Auslesung / Export der Auslesedaten





16.03.2016



## Bluetooth-Verbindung herstellen

Menü "Extras" – "Einstellungen"





# Bluetooth-Verbindung herstellen

- "Bluetooth > Gerät auswählen
- gewünschten Mobilen Datensammler markieren
- Funk Modus wählen (S / C Mode)
- Verbindung speichern
- nach erfolgreicher Speicherung kann die Auslesung beginnen
- bei Nutzung unterschiedlicher Mobiler Datensammler ist jeweils eine erneute Synchronisierung vor Auslesung durchzuführen

Sprache:	Deutsch 💌
	Beachten Sie, dass die Änderung der Sprache erst nach einer Neustart des Programms durchgeführt wird.
Exportoption:	Alle empfangenen Geräte 🔻
	Es werden die gefundenen und die zusätzlich empfangenen Geräte exportiert.
Speicherort der Anlagen:	C:\ACT46\Databases
Neuer Speicherort:	C:\ACT46\Databases
	Datenschutzhinweis bei AHW-Export
Mobiler Datensammler:	Q Log 5.5 (CD27)
Kommunikationsart:	Bluetooth 🔹 Gerät auswählen
Funk-Modus:	C1-Modus 🔹
Zoom / Toolbar Zoom:	1.0x / 1.0x Anpassen
	Speichern Abbrecher



# Auslesung ohne Vorgabeliste

- Menü "Auslesung" "Ohne Liste"
- Datenbank-Name vergeben

¥ ACT46							
Datei Auslesung Extras Hilfe	Anlage 🛛 🖬 NDIS						
Mit Liste       F2         Ohne Liste       F3         Auslesung starten       F10         Auslesung beenden       F5         O       O	Name der Anlage: Der Anlagename darf nicht leer sein! OK Abbrechen						
Fehlende Geräte     Zusätzlich empfangene Geräte							
8 Q Log 5.5 (CD27) C1-Modus Exportoption: Exportoption: C1-Modus Anlage: Keine Anlage geöffnet							



### Auslesung ohne Vorgabeliste

Auslesung starten mittels Menü "Auslesung" – "Auslesung starten" oder Schnellstartsymbol





# Auslesung ohne Vorgabeliste

- ein grüner Fortschrittsbalken zeigt die Anzahl der erfassten Messgeräte während der Auslesung
- Auslesung wird über Menü oder Symbol beendet

ACT46 PC

0

0

Datei Auslesung Extras Hilfe

Auslesung beenden
95

F2

F3

F10

F5

· · · _				
1	ACT46 PC			
n e	Datei Auslesung Extras Hilfe			
	35			
	0			
	0			
	0			
	0			
	Feblende Geräte	Empfangene Geräte	Zusätzlich empfangene Geräte	
l Ir		Elektro (1)		
		HKVE (25)		
		60003924		
		60003926		
		- 60007119		
		60007133		
		60073551		
		60088486		
		60088537		
	-	60088650		
		60088663		
		60088665		
Info				
<b>(i)</b>	Die Auslesung wurde durch den Benutzer b	eendet		
$\checkmark$	Die Hasiosang warde darch den behatzer b	bondoe,		
	OK			

ACT46 PC

0

0

Datei Auslesung Extras Hilfe

Ohne Liste...

Auslesung starten

Auslesung beenden



#### Speicherung der Auslesedaten

bei Beendigung der Auslesung automatische Speicherung der sdf-Datenbank durch ACT46



Export in gewünschtes Format durch Menü "Datei" – "Speichern unter"

K	🖌 АСТ-	46 PC		
Γ	Datei	Auslesung	Extras	Hilfe
	Ö	ffnen	Str	g+0
	S	peichern unter	Str	g+S
	S	chließen	Strg	+F4
	В	eenden	Alt	+F4
				Ŭ
	0			
	~			
	0			

Speichern unte	r								? 🗙
Speichern in:	🚞 Sobek-Allee		~	0	Ø	P [	•		
Zuletzt verwendete D Desktop									
Eigene Dateien									
<b>Sin</b> Arbeitsplatz									
	Dateiname:	des-201301230651-20130123	30653			~		Speid	hern
Netzwerkumgeb	Dateityp:	REP-Dateien Standard *.rep				~		Abbre	chen
		Plant Dateien ".plt REP-Dateien Standard *.rep REP-Dateien 0ZW *.rep XML-Dateien *.xml							



- Menü "Auslesung" "Mit Liste"
- Vorgabeliste auswählen (.plt oder .ahw)



ACT46





Auslesung starten mittels Menü "Auslesung" – "Auslesung starten" oder Schnellstartsymbol







- drei Fortschrittsbalken dokumentieren die Auslesung
- grün gezielt empfangene
   Messgeräte aus Vorgabeliste
- blau zusätzlich empfangene Messgeräte
- > rot noch fehlende Messgeräte
- Zuordnung bezüglich der Seriennummern im entsprechenden Feld sichtbar

ACT46		COMPANY & R. C. Stranger, Press, Pres	and the second se
Datei Auslesung Extras Hilfe			
195			
	305		
20			
Logistikhalle (195)     Support (195)     S3002308 (Lager)	A HKVE (305)     83002306     83002307	▲ HKVE (20) 00050639 00050654	
83002310 (Lager) 83002317 (Lager) 83002317 (Lager) 83002320 (Lager) 83002320 (Lager) 83002321 (Lager) 83002322 (Lager) 83002327 (Lager)	<ul> <li>83002309</li> <li>83002312</li> <li>83002313</li> <li>83002314</li> <li>83002315</li> <li>83002316</li> <li>83002318</li> <li>83002322</li> </ul>	00050745 00050748 00050752 00050754 00050755 00050756 00050764	
83002330 (Lager) 83002335 (Lager) 83002335 (Lager) 83002337 (Lager) 83002347 (Lager) 83002347 (Lager) 83002349 (Lager)	83002324 83002325 83002326 83002328 83002329 83002331 83002331	83000027 83001740 83001743 83001745 83001746 83001748 83001748	
63002350 (Lager) 83002353 (Lager) 83002353 (Lager) 83002355 (Lager) 83002356 (Lager) 83002360 (Lager) 83002360 (Lager)	83002333 83002334 83002339 83002340 83002341 83002341	83001750 83001757 83001760	
83002364 (Lager) 83002370 (Lager) 83002373 (Lager) 83002378 (Lager) 83002378 (Lager) 83002384 (Lager)	* 83002343 83002346 83002346 83002348 83002351 83002354 83002355	*	
8 Q Log 5.5 (99900101) C1-Modus Exportop	tion: 📕 00:01:44 💽 💽		



- Auslesung wird automatisch nach Empfang aller Messgeräte der Vorgabeliste oder manuell über Menü beendet
- bei Beendigung der Auslesung automatische Speicherung der sdf-Datenbank durch ACT46
- Export in gewünschtes Format durch Menü "Datei" – "Speichern unter"
- Exportoption beachten







#### Exportoption

- Exportoption über Menü "Extras" "Einstellungen" vor Speicherung der Exportdatei wählen
- "angeforderte empfangene Geräte"
   nur empfangene Geräte aus der
   Vorgabeliste (grüner Bereich) werden in
   das gewünschte Format exportiert
- "alle empfangenen Geräte" auch zusätzlich empfangene Geräte (blauer Bereich) werden in das gewünschte Format übertragen (nicht möglich bei Export in .ahw)

Einstellungen	and the second sec
Sprache:	Deutsch 🔻
	Beachten Sie, dass die Änderung der Sprache erst nach einer Neustart des Programms durchgeführt wird.
Exportoption:	Alle empfangenen Geräte 🔻
	Angeforderte empfangene Geräte
	Alle empfangenen Geräte die zusatzlich empfangenen Gerate exportiert.
Speicherort der Anlagen:	C:\ACT46\Databases
Neuer Speicherort:	C:\ACT46\Databases
	Datenschutzhinweis bei AHW-Export
Mobiler Datensammler:	Q Log 5.5 (CD27)
Kommunikationsart:	Bluetooth   Gerät auswählen
Funk-Modus:	C1-Modus 🔹
Zoom / Toolbar Zoom:	1.0x / 1.0x Anpassen
	Speichern Abbrechen



#### www.qundis.com



#### Exportoption

- ein Export in ein gewünschtes Format ist bei vorhandener und gefüllter sdf-Datenbank auch jederzeit später möglich
- Speicherort beachten
- Öffnen einer bestehenden sdf-Datenbank über Menü "Datei" – "Öffnen"
- danach Export nach bekanntem Schema





#### Exportformate

Verfügbare Dateiformate:

- Plant-Datei \*.plt
  - Liste aller Messgeräte ohne Verbrauchswerte
  - Nutzung als Vorgabeliste
- Rep-Datei Standard \*.rep
  - Auslesedatei im ASCII-Format mit Klartextüberschriften
- Rep-Datei OZW \*.rep
  - Auslesedatei im ASCII-Format mit OZW-Überschriften
- XML-Dateien
  - Auslesedatei im XML-Format 1.1

Plant Dateien *.plt	
REP-Dateien Standard * rep	
REP-Dateien OZW *.rep	
XML-Dateien *.xml	